



VERFhandel - RAMAX

Ramaekers N.V. Hasselt

Hellebeemden 1 011/27 43 92

fax 011/27 59 64 bestel@ramax.be www.ramax.be

Voorbereiden van onbehandelde binnenmuren alvorens te schilderen:

Ondergrond: Pleisterwerk, gipsplaten, baksteenmetselwerk, cementeringen

Werkwijze:

- Los zittende deeltjes op de muren verwijderen door te schuren of los te steken.
- Diepe gaten of oppervlakkige gaatjes opvullen met het juiste product.
- Overtollige plamuur wegschuren met een fijne korrel. (P180-p240)
- Muur volledig ontstoffen met een vochtige doek. Opgepast: goed in de hoeken en kanten ontstoffen.
- Op de plaatsen waar nadien tape geplakt moet worden kan je deze best even fixeren met acry-fix (fixeermiddel), om beschadigingen met het aftrekken van de tape te vermijden.
- Primer bij zuigende ondergronden 10% verdunnen met water
- Primer kan nu worden aangebracht. Primer kan worden aangekleurd in de kleur naar keuze.

OPGELET:

Als deze ondergronden vervuilingen hebben zoals nicotine-, roest-, vocht- en roetvlekken eerst een laag Globaprim fix aanbrengen. Deze dan 24 uur laten drogen alvorens een nieuwe laag aan te brengen om doorbloeding te vermijden.

Opgelet: Tips voor tape-gebruik op muurverf

- Daar waar je tape gaat aanbrengen, het pleisterwerk voldoende fixeren (Acryfix) voor de eerste laag verf/primer. Acryfix of sterk verdunde primer (50 % water)
- Verflaag lang genoeg laten drogen voor er tape op wordt opgeplakt. (Liefst een week of langer)
- Best violet tape gebruiken.
- Tape kort laten hangen, maximaal 1 à 2 uren.
- Tape verwijderen na de eerste laag verf. (Als de verflaag nat is.)
- Tape schuin en 180 ° plooiën tijdens het verwijderen. Langzaam verwijderen.
- Bij 2^{de} laag verf niet meer tappen, maar enkele millimeters van de lijn blijven.